

# HFY - HFX



Sélecteur tensions/courbes de charge  
Voltage and curve selector



Porte programmation ordinateur  
Laptop programming port



Options  
Optionals



Monophasé 230Vac  $\pm$  10% / 50-60Hz /double tension 12V-24V  
Programmation directe par PC (prise serial /USB)  
Montage Mural / application embarqué(à évaluer)  
Courbes de charge I/U adaptés pour n'importe quelle batterie (PzS, PzV, AGM, etc.)  
Options: Relé présence secteur / led à distance / câble spiralé / poignée

1phase 230Vac  $\pm$  10% / 50-60Hz /double voltage 12V-24V  
Full programming through PC (from serial to USB connection)  
Wall mounting / On Board application (to be approved)  
I/U charging curves suitable for any battery type (PzS, PzV, AGM, etc.)  
Optional: AC-Mains Voltage Presence Relay / Remote LED / Curly Cable / Handle for stand alone placing / history of last charges accomplished.

V	A	Vac Input (*)	Code	Ah (C5)		Cabinet Code
				Lead Acid (Wet, PzS)		
				7 - 8,5 h	11 - 13,5 h	
12 / 24 double voltage	5	1 x 230	<b>HFY 12_24 / 5</b>	23 - 35	48 - 56	1
	10	1 x 230	<b>HFY 12_24 / 10</b>	46 - 68	92 - 111	1
	15	1 x 230	<b>HFY 12_24 / 15</b>	71 - 105	143 - 171	1
	20	1 x 230	<b>HFY 12_24 / 20</b>	91 - 136	185 - 222	1
	25	1 x 230	<b>HFX 12_24 / 25</b>	116 - 173	235 - 282	2
	30	1 x 230	<b>HFX 12_24 / 30</b>	137 - 203	277 - 332	2

(\*) input tolerance +/- 10%

Cabinet dimensions & weight				
Code	L x D x H (mm)			Weight (kg)
1	232	120	81	2,0
2	280	113	75	2,5

