

La petite monobrosse à batterie Scrubby vous permet un nettoyage facile de toutes sortes d'endroits difficiles d'accès, (Escaliers, salles de bains, cuisines, wc ...)

Avec un poids inférieur à 3 Kg la scrubby est extrêmement légère, elle vous permet aussi bien le nettoyage des zones horizontales que des zones verticales.

Son autonomie de 40 minutes peut être doublée avec un second accu.

Machine livrée avec plateau intégré, brosse, accu 9,6 v et chargeur.

## Scrubby

Art. CM 715000



### ► Fiche technique :

Vitesse de rotation	350 t/min
Diamètre brosse	18 cm
Temps de chargement	1 heure
Temps d'utilisation avec 1 accu	40 min
Poids avec batterie	3 kg

### ► Accessoires standards

	Plateau intégré	
CA 715030	Brosse de lavage	
CA 715110	Accu	9,6v
CP 715112	Chargeur	*

\* Articles référence CP voir tarif pièces détachées

### Accessoires optionnels

CA 715015	Accu transformateur 220V
CA 715032	Brosse cylindrique
CA 715031	Brosse silicium
CA 678005 N	Disque noir (1x5)
CA 678005 V	Disque vert (1x5)
CA 678005 R	Disque rouge (1x5)

- Nettoyage/décapage des marches d'escaliers
- Recharge rapide
- Légère
- Utilisation verticale et horizontale



## NOUVEAU

Brosse de lavage cylindrique pour le nettoyage des marches et contre marches ainsi que le nettoyage des plinthes.